

CP-6070 R / EH-2936-2

Ремонтная паста

Быстрое отверждение при комнатной температуре

Основные особенности

- Нанесение слоя 20мм без стекания с вертикальных поверхностей
- Достаточное время жизни при быстром отверждении
- Механические свойства аналогичны свойствам затвердевшей пасты

Применение

- Ремонт поверхности контурной пасты

Технические характеристики

| | | Ед. измер. | CP-6070-R | EH-2936-2 |
|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Цвет | Визуально | | коричневый | белый |
| Пропорции смешивания | | По весу | 100 | 50 |
| Пропорции смешивания | | По объему | 100 | 42 |
| Плотность | ISO 1183 | г/см³ | ок. 0,70 | ок. 0,83 |

| | | Ед. измер. | CP-6070-R / EH-2936-2 |
|---------------------------|--------|------------|-----------------------|
| Время жизни при 25°C | 100 ml | мин. | 15 - 20 |
| Максимальная толщина слоя | | мм | 20 |
| Готовность к обработке | | мин. | 90 - 120 |

Механические свойства / после отверждения

| | | Ед. измер. | CP-6070-R / EH-2936-2 |
|------------------------|----------|------------|---|
| Отверждение | | | 7 суток при 25°C, или 14 часов при 40°C |
| Цвет | | Визуально | коричневый |
| Плотность | ISO 1183 | г/см³ | ок. 0,75 |
| Твердость | ISO 868 | по Шору D | 65 - 70 |
| Температура деформации | ISO 75 | °C | 50 - 55 |



CP-6070 R / EH-2936-2

Ремонтная паста

Быстрое отверждение при комнатной температуре

Применение

Диапазон рабочей температуры должен находиться в пределах 20-25°C.

Тщательно перемешать компоненты в указанном соотношении смеси и нанести с помощью шпателя.

Упаковка

| | |
|----------------------|---------------------|
| RAKU® TOOL CP-6070-R | 130 kg, 32 kg |
| RAKU® TOOL EH-2936-2 | 6 x 0,5 kg, 0,50 kg |

Хранение

Оригинальные контейнеры должны храниться в сухом месте при температуре между 15 и 30°C. При строгом соблюдении правил хранения, срок годности материала будет соответствовать указанному на этикетке. Материал в распечатанных контейнерах хранить плотно закрытым и использовать как можно скорее.

Меры предосторожности

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.