

CP-6060 R / EH-2936-2

Szpachla naprawcza do pasty Close Contour

Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej

Własności podstawowe

- Może być nakładany warstwami o grubości 20mm, nie spływa z powierzchni pionowych
- Wystarczająca żywotność przy szybkim utwardzaniu
- Podobne właściwości mechaniczne do tych, które posiada utwardzona pasta Close Contour

Zastosowanie

- Do naprawy pasty Close Contour

Właściwości Technologiczne

		Jednostka	CP-6060-R	EH-2936-2
Kolor	wizualnie		szary	biały
Proporcje mieszania		Wagowo	100	60
Proporcje mieszania		Objętościowo	100	43
Gęstość	ISO 1183	g/cm ³	ok. 0,60	ok. 0,83

		Jednostka	CP-6060-R / EH-2936-2
Żywotność w 25 °C	100 ml	min	15 - 20
Maksymalna grubość warstwy		mm	20
Obrabialny		min	90 - 120

Po utwardzeniu / Właściwości mechaniczne

Utwardzanie		Jednostka	CP-6060-R / EH-2936-2 7 dni w temp. pokojowej lub 14h przy 40°C	CP-6060-R / EH-2936-2 16h w RT + 14h w 55°C
Barwa		wizualnie	szary	szary
Gęstość	ISO 1183	g/cm ³	ok. 0,70	ok. 0,70
Twardość	ISO 868	Shore D	55 - 60	65 - 70
Temperatura ugięcia, HDT	ISO 75	°C	60 - 65	70 - 75

**CP-6060 R / EH-2936-2****Szpachla naprawcza do pasty Close Contour**

Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej

Przetwarzanie

Temperatura przetwarzania i temperatura materiału powinny mieścić się w zakresie od 20° do 25°C. Dokładnie wymieszać składniki we wskazanych proporcjach mieszanki i nałożyć szpachelką.

Opakowanie

RAKU® TOOL CP-6060-R	120 kg, 28 kg
RAKU® TOOL EH-2936-2	6 x 0,5 kg, 0,50 kg

Magazynowanie

Oryginalne pojemniki powinny być zamknięte i przechowywane w suchym miejscu w temperaturze od 15 °C do 30 °C. Prawidłowo przechowywane produkty mają okres przydatności określony na etykiecie produktu. Otwarte pojemniki należy zawsze zamykać i wykorzystać jak najszybciej.

Środki ostrożności

Podczas obróbki należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Jednocześnie należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy z żywicami reakcyjnymi i ich utwardzaczami. Proszę zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki.